

Anleitung zur *Wombagee*-Federwiege

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser hochwertigen *Wombagee*-Federwiege. Sie haben sich damit für ein fair in Deutschland produziertes, ökologisches Babymöbel von hoher Qualität entschieden.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihrem Kind mit der *Wombagee*-Federwiege entspannte Stunden in seinem spannenden Start ins Leben und Ihnen als Eltern wohlverdiente Erholungspausen.

Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Anregungen zur *Wombagee*-Federwiege zu kontaktieren.
info@wombagee.de

Allgemeine Hinweise

- Die *Wombagee*-Federwiege imitiert sanfte Schaukelbewegungen, die das Baby an die Ruhe und Geborgenheit im Mutterleib erinnert und so in einen friedlichen Schlaf wiegt. Hierzu ist es wichtig, dass die *Wombagee*-Federwiege mit einer Frequenz von ca. 60 Bewegungen in der Minute auf und ab bewegt wird. Die Feder ist auf diese Frequenz ausgelegt, so dass Sie nur mit leichten Impulsen dafür sorgen müssen, dass die *Wombagee*-Federwiege in Bewegung gehalten wird, ohne die Schwingbewegung zu beeinträchtigen.
- Sollte sich Ihr Kind einmal nicht innerhalb von 10 bis 15 Minuten durch die *Wombagee*-Federwiege beruhigen lassen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Baby trocken ist, keinen Hunger oder Fieber hat und bequem in der *Wombagee*-Federwiege liegt.
- **Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der *Wombagee*-Federwiege**, insbesondere wenn es sich bereits aufrichten kann oder das Krabbelalter erreicht hat. Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen ab diesem Zeitpunkt auf die Verwendung einer Feder zu verzichten und die Wiege zum Hängesessel oder zur Hängematte umzubauen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Kissen oder Decken in der *Wombagee*-Federwiege befinden, welche über das Gesicht Ihres Kindes geraten können.
- Beugen Sie, insbesondere an warmen Tagen, der Gefahr der Überhitzung Ihres Kindes durch angemessene Kleidung und die weiter unten stehenden Hinweise vor.
- Die *Wombagee*-Federwiegen in den Varianten „Style“ und Classic“ ist getestet für Babys und Kleinkinder bis zu einem Gewicht von **maximal 15kg**. Ohne Nutzung der Feder ist bei einer ausreichend tragfähigen Deckenbefestigung eine Belastung von maximal 20kg zulässig. Die Variante „XXL“ ist mit der Spezialfeder „Maxi“ **bis maximal 20kg** verwendbar.
- Die *Wombagee* „XXXL“ ist für ein Gewicht bis 40kg verwendbar.
- Hängen Sie die *Wombagee*-Federwiege niemals in der Nähe von offenem Feuer oder Hitzequellen auf.
- Alle Teile der *Wombagee*-Federwiege sollten vor jeder Benutzung auf Beschädigungen oder Funktionseinschränkungen überprüft werden. Verwenden Sie die *Wombagee*-Federwiege nicht, wenn Sie einen Defekt oder Mangel feststellen. Setzen Sie sich in einem solchen Fall bitte mit uns in Verbindung!

Zur besseren Orientierung haben wir im Weiteren wichtige Hinweise wie folgt gekennzeichnet:



Sicherheitshinweis



Wombagee Tipp



a (Farbbeispiel)

Lieferumfang Set „Standard“ und „Maxi“

Bild 1

Lieferumfang

- a) 1 Wombagee Federwiege
- b) 1 Wombagee Spezialfeder (**nur bei Set Standard und Maxi**)
- c) 2 Rundstäbe
- d) 2 Karabiner (**nur bei Set Standard und Maxi**)
- e) 1 Bandschlinge 60cm (**nur bei Set Standard und Maxi**)
- f) 1 PUR Schaumstoffmatratze

Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, falls Ihre Lieferung nicht vollständig sein sollte!

Übersicht über die *Wombagee*-Federwiege



Bild 2

Anbringen der *Wombagee*-Federwiege

1. Bringen Sie die Deckenbefestigung Ihrer Wahl an der von Ihnen gewünschten Stelle an.

- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die *Wombagee*-Federwiege an dem gewählten Standort frei schwingen kann, ohne anzustoßen.
- ⚠ Alternativ oder ergänzend zur Anbringung ist auch eine Aufhängung an einer im Handel erhältlichen Türrahmenklammer, Klimmzugstange oder einem Gestell möglich.
- ⚠ Vergewissern Sie sich vor der Verwendung einer Türrahmenklammer oder Klimmzugstange, ob der Türrahmen sicher ist und eine stabile, viereckige Oberkante aufweist. Die Türrahmenklammer darf nicht als Schaukelhalterung (Hin- und Herschaukeln) verwendet werden!
- ⚠ Hängen Sie die *Wombagee*-Federwiege niemals in der Nähe von offenem Feuer oder Hitzequellen auf und nicht über harten Böden auf.

Die **Wombagee**-Federwiege wird komplett montiert geliefert. Sollten Sie die Wiege zum Beispiel zum Waschen einmal demontieren, so gehen Sie beim erneuten Aufhängen wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Federschutz aus Stoff von unten über die Edelstahlfeder.
2. Befestigen Sie die Edelstahlfeder zusammen mit der Bandschlinge mit einem zweiten Karabinerhaken in gewünschter Höhe an der Sicherungskette.
3. Verbinden Sie untere Ende der Edelstahlfeder und das Ende der Bandschlinge mit dem dritten Karabinerhaken.
4. Hängen Sie nun die **Wombagee**-Federwiege mit den beiden D-Ringen, welche an die Wiegenlaschen genäht sind, in den unteren Karabinerhaken ein. Achten Sie darauf, dass die Bandschlinge frei beweglich ist.



Benutzen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes die **Wombagee-Federwiege zusammen mit Spezialfeder niemals ohne die Bandschlinge!**

Verstellmöglichkeiten der **Wombagee**-Federwiege



Beachten Sie grundsätzlich, dass sich das Kind bei sämtlichen Änderungen der Einstellungen nicht in der Wiege befindet!

1. Breite der **Wombagee-Federwiege**

Die **Wombagee**-Federwiege ist grundsätzlich auch ohne Holzsteg nutzbar.



Um insbesondere kleinen Kindern eine geschütztere Atmosphäre zu bieten, empfehlen wir zu Beginn oder bei Anpassungsproblemen die Matratze zu entfernen. In diesem Fall benutzen Sie **Wombagee** mit den Holzteilen, damit das Kind nicht zu eng in der Wiege liegt.

Um die **Wombagee**-Federwiege in der Breite zu verstellen, nutzen Sie den Holzsteg mit den Bohrungen. Stecken Sie die Holzstäbe in zwei Löcher des Holzstegs (je einen Stab auf der linken und auf der rechten Seite). Der Holzsteg sollte mittig auf den Holzstäben sitzen, so dass diese zu beiden Seiten des Holzstegs in etwa gleich weit hinausragen. Nun werden die Enden der Holzstäbe in die Stofftunnel der **Wombagee**-Federwiege eingeführt. **Bild 2**

2. Länge der **Wombagee-Federwiege**

(Möglich nur bei den Modellen **Wombagee** „Classic“ und „XXL“)

Die Länge der **Wombagee**-Federwiege lässt sich durch die Seitenreißverschlüsse an den inneren Seitenteilen verkürzen. Dies ist vor allem dann erforderlich, wenn Sie die **Wombagee**-Federwiege z.B. mit einer Türrahmenklammer oder Klimmzugstange in einem Türrahmen nutzen. Hierzu verbinden Sie jeweils die Seitenreißverschlüsse der gleichen Seite miteinander. (Bild 3)




Bild 3

3. Weitere Einstellmöglichkeiten (Möglich nur bei den Modellen Wombagee „Classic“ und „XXL“)

3.1. Kuschelhöhle



Bild 4

Die oberen Seitenreißverschlüsse können auch gegenüberliegend geschlossen werden. So entsteht eine kuschelige Höhle, wenn das Kind abgeschirmt liegen soll. Bitte verkürzen Sie dazu Kopf- und Fußteil mittel der kurzen Reißverschlüsse.

3.2. geschlossenes Kopfende

Das Kopfende kann bei abgenommenem Kopfteil mittels verbliebenem Reißverschluss geschlossen werden




Bild 5.

Dadurch verändert sich sowohl die Länge auch die Neigung der *Wombagee*-Federwiege.

Das Fußteil und das Kopfteil sind durch einen Reißverschluss, bzw. zwei Reißverschlüsse komplett abnehmbar. Dies erleichtert das Hineinlegen und Herausheben des Kindes und die Umwandlung zur Hängematte, bzw. Hängesessel



Achten Sie beim abgenommenen Fußteil/ Kopfteil darauf, dass das Kind nicht herausrutschen kann und behalten Sie es im Blick.



Sie können bei dieser Einstellung die Matratze einstülpen (sh. Bild 5) und die Wiege so noch verkürzen. Dies mögen besonders noch sehr kleine Babys sehr.

Das Fußteil ist durch einen Reißverschluss ebenfalls komplett abnehmbar. Dies erleichtert das Hineinlegen und Herausheben des Kindes.

3.3. Neigung

Die Neigung der Wiege kann am einfachsten mittels der Holzstäbe eingestellt werden (Bild 9).



Je weiter hinten Sie die Stäbe im Holzsteg platzieren, desto höher kommt das Kopfende der Wiege.

Eine neutrale (nicht zu verrutschende) Stellung der Wiege durch eine **diagonale** Einstellung des Holzsteges möglich (Bild 7)



Bild 7

Nutzung der *Wombagee*-Federwiege als Hängesessel

Die *Wombagee*-Federwiege lässt sich für ältere Geschwister oder wenn das Kind aus der Wiegezeit herausgewachsen ist, schnell in einen Hängesessel umbauen. Somit ist *Wombagee*-Federwiege noch lange als Relaxmöbel nutzbar.



Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen bei der Verwendung als Hängesessel auf die Benutzung der Feder zu verzichten.



Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen zu mindern, muss Kindern deutlich gemacht werden, dass nur jeweils eine Person gleichzeitig die *Wombagee*-Federwiege benutzen darf und kein Hineinspringen oder darin Turnen erlaubt sind.

Umwandlung zum Hängesessel



Bild 8

1. Führen Sie den Holzsteg durch die Gurt-Laschen am Kopfende der Wiege durch (Abb.8). Je nach Wiegen-Variante befinden sich diese am oberen Rand des Kopfteils oder aber in der Mitte über dem Netz-Einsatz.
2. Variante A: Stecken Sie die Stäbe durch die äußeren Bohrungen des Holzsteges und führen Sie diese dann wie gewohnt in die Gurt-Laschen ein.
3. Variante B: Führen Sie die beiden offenen Enden des Holzsteges in jeweils eine Gurt-Lasche ein. Sie können bei dieser Variante auf die Holzstäbe verzichten.

Hängesessel - lange Einstellung, mit Holzstäben



Hängesessel - lange Einstellung, ohne Holzstäbe



Hängesessel - kurze Einstellung mit Holzstäben



Übersicht zu den Hängesessel-Einstellungen Bild 9

Nutzung der *Wombagee*-Federwiege als Hängematte

1. Nehmen Sie Kopf- und Fußteil der Wiege ab komplett ab.
2. Nun öffnen Sie, falls geschlossen, die inneren Seitenreißverschlüsse und spannen Sie die Wiege in der Breite auf
3. Führen Sie nun nur die Holzstäbe in die Stofftunnel der Seitenlaschen ein.
4. Befestigen Sie die Wiege an den beiden Metall-Ringen mittels geeigneter Befestigung (Kette und Karabiner, Spannseil für Hängematten) an einem geeigneten Gestell für Hängematten



Bild 10

Reinigung der *Wombagee*-Federwiege

Sie können die *Wombagee*-Federwiege bei 40° in der Waschmaschine waschen. Entfernen Sie vor der Reinigung die Matratze aus der Bodentasche und hängen Sie die Wiege am unteren Karabinerhaken aus. Die eingenähten D-Ring können mit gewaschen werden.

Bitte trocknen Sie die *Wombagee*-Federwiege nicht im Trockner!

Damit die Matratze wieder problemlos in die Wiege passt, ziehen Sie die *Wombagee*-Federwiege noch feucht in Form und bügeln Sie sie anschließend auf Stufe 2.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheit hat für die Benutzung unserer Produkte oberste Priorität.

Bitte beachten daher unbedingt unsere nachfolgenden Sicherheits-Hinweise:

- Beim Aufbau und beim Anbringen der *Wombagee-Federwiege* dürfen nur einwandfreie und hochwertige Komponenten verwendet und fachmännisch verbaut werden. Dübel und sonstiges Befestigungsmaterial muss dem Typus der Decke entsprechen und einen sicheren und belastungsfesten Halt gewährleisten.

Im Zweifel lassen Sie sich bitte durch qualifiziertes Personal beim Aufbau unterstützen (Rufen Sie uns gerne an).

- **Verwenden Sie die Feder ausschließlich, wenn die Bandschlinge eingehängt ist und stecken Sie bei Benutzung niemals die Finger in die Feder.**

- Alle Teile der *Wombagee-Federwiege* müssen vor jeder Benutzung auf Vollständigkeit, Beschädigungen, ordnungsgemäßen Sitz und evtl. Funktionseinschränkungen überprüft werden.

- **Verwenden Sie die *Wombagee-Federwiege* bei Beschädigungen oder fehlenden Teilen nicht, bis die fehlenden Teile ersetzt wurden oder der Mangel durch einen Fachmann beseitigt wurde.**

- Verwenden Sie nur vom Hersteller bestätigtes Zubehör und Ersatzteile. Wir haften nicht für Fremtteile.

- Beachten Sie die Hinweise der Montageanleitung bezüglich Höhe und Art der Aufhängung. Für eine optimale Sicherheit empfehlen wir, stets die bei bestimmungsgemäßer Funktion niedrigste mögliche Liegeflächenhöhe zu verwenden.

- Die *Wombagee-Federwiege* ist kein Turngerät und kein Kinderspielzeug! Aufstellung, Benutzung und Beaufsichtigung dürfen nur durch Erwachsene oder ausreichend eingewiesene, sachverständige, zuverlässige und ihrerseits beaufsichtigte Jugendliche erfolgen.

- Die Hängesessel- & Hängemattenfunktion der *Wombagee-Federwiege* darf nur ohne die Feder genutzt werden.

- Die Benutzung der *Wombagee-Federwiege* ist nur für jeweils ein Kind erlaubt. Die Benutzung mit mehreren Kindern gleichzeitig ist untersagt. Die genannten Belastungsgrenzen sind einzuhalten.

- Bitte tragen Sie Sorge, dass die *Wombagee-Federwiege* auch bei Verwendung als Hängesessel und als Hängematte von Ihrem Kind als Relaxmöbel genutzt wird. (kein Hineinspringen, darin Aufstellen oder ähnliche starke Zugkräfte erzeugende Verhaltensweisen). Für diese Beanspruchung sind unsere Wiegen aufgrund spezieller Verarbeitung nicht ausgelegt.

- Die *Wombagee-Federwiege* darf, bei Verwendung ohne unser Babyboard, nur für die Rückenlage des Kindes verwendet werden. Das Legen des Kindes in Bauchlage ohne Benutzung des Babyboards kann zu Sicherheitsrisiken führen. Bitte behalten Sie Ihr Kind im Blick.

- Sorgen Sie stets dafür, dass eine freie und ungehinderte Atmung des Babys gewährleistet ist. Bettmaterial ist so auszuwählen, dass das Kind stets frei atmen kann und dass ein Verrutschen vor die Atemwege ausgeschlossen ist.

- Die *Wombagee-Federwiege* nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen, da der verwendete Oberstoff u.U. ausbleichen kann.

- Sollten Sie sich noch nicht ganz sicher sein, dass Sie das alleinige Hineinlegen des Babys in die *Wombagee-Federwiege* beherrschen, nehmen Sie eine zweite Person zur Hilfe.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind der Temperatur entsprechend gekleidet ist.

- Besteht die Möglichkeit, dass sich Ihr Kind bereits selbstständig aufsetzen könnte, ist die Benutzung der *Wombagee-Federwiege* ohne Feder empfohlen oder unter stetiger Aufsicht eines geeigneten Erwachsenen. Denn bei Aufrichten des Kindes besteht die Gefahr des Herausfallens/Herausschleuderns durch die Zugkraft der Feder.

- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der *Wombagee-Federwiege*. Die Aufsicht sollte immer durch einen Erwachsenen erfolgen.

- Außer der Matratze, Originalzubehör und angemessenem Bettmaterial dürfen sich keine sonstigen Gegenstände in der *Wombagee-Federwiege* befinden (Verletzungsgefahr).

- Die *Wombagee-Federwiege* darf nur in einem sicheren Umfeld verwendet werden. Bitte benutzen Sie die *Wombagee-Federwiege* daher niemals in der Nähe von Hitzequellen (Heizstrahler, Lampen, Öfen, Kerzen usw.). Bitte beachten Sie, dass sich im Pendelbereich keine harten oder scharfkantigen Gegenstände befinden.
- Lassen Sie keine Kinder oder Tiere in der Nähe der *Wombagee-Federwiege* unbeaufsichtigt spielen.
- Transportieren Sie die *Wombagee-Federwiege* niemals, wenn sich ein Kind darin befindet.
- Weisen Sie alle Personen, die die *Wombagee-Federwiege* benutzen wollen, über die oben aufgeführten Sicherheitsanweisungen ein.
- Sollte die *Wombagee-Federwiege* nicht bestimmungsgemäß verwendet oder die Benutzungsanweisung nicht beachtet werden, entfallen insoweit jegliche Garantie- und Haftungsansprüche gegen Wombagee.
- Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass Sie diese jederzeit wiederfinden können und ggf. nachfolgenden Benutzern weitergeben können.
- Die vorstehenden Sicherheitshinweise gelten selbstverständlich auch für die Benutzung auf Reisen. Dies betrifft insbesondere die sichere Befestigung.
- Das eigenständige Verändern des Produktes ist verboten.
 - Bei Erwerb einer gebrauchten Wombagee tauschen Sie die Feder gegen eine neue Feder aus, da es sich dabei um ein Verschleißteil handelt!

Wombagee - Inh. Juliane Werdin
An der Lärche 6 / 16766 Kremmen
www.wombagee.de info@wombagee.de